

E-FX[®]

FIRES



INSTALLATION, PRÉCAUTIONS & ENTRETIEN



E-FX SL

Mars 2024

IMPORTANTES

- Veuillez prendre en compte le poids du foyer avant de le retirer de l'emballage et de procéder à l'installation.
- Évaluez si une aide est nécessaire.
- Retirez soigneusement le foyer de l'emballage, en veillant à ce que le câble d'alimentation et le chauffage n'aient pas été endommagés pendant le transport.
- **NE PAS** faire fonctionner le foyer s'il est endommagé.
- Les accessoires se trouvent dans une boîte emballée à côté du foyer.
- Lisez toujours ce manuel en premier avant de tenter d'installer ou d'utiliser le foyer, et conservez-le dans un endroit sûr.
- Votre foyer est garanti trois ans à compter de la date d'achat.
- Réseau 2.4 GHz requis

 **IMPORTANT
CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS!**

CONTENU

Instructions Importantes.....	4
Déclarations UKCA & CE.....	7
Déclarations ETL.....	8
Spécifications Techniques.....	9
Outils Nécessaires.....	10
Contenu De La Boîte.....	11
Avant De Commencer.....	12
Installation murale plane.....	13
Options Écran Non Réflechissant.....	17
Installation Par Câblage.....	19
Installation de la vitre avant.....	25
Exigences en matière d'informations.....	27
Nettoyage & Entretien.....	28
Résolution des problèmes.....	29
Schéma de câblage.....	31
Liste des pièces.....	32
Diagramme éclaté.....	33
Notes.....	34

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

IMPORTANT

N° D'ENREGISTREMENTW EE/DH1656ZW

- Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.
- Veuillez recycler de manière responsable.



DÉTAILS

- Lisez toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser ce chauffage.
- **AVERTISSEMENT** : Afin d'éviter la surchauffe, ne couvrez pas le chauffage.
- Pour usage intérieur uniquement.
- **NE PAS** utiliser le foyer à proximité d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
- **N'UTILISEZ JAMAIS** le foyer pour sécher du linge.
- Le chauffage ne doit pas être installé immédiatement sous une prise de courant.
- L'utilisation d'une rallonge électrique n'est **PAS** recommandée.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance s'ils ont reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques impliqués.
- Les enfants ne doivent **PAS** jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent **PAS** être effectués par des enfants sans surveillance.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'une surveillance continue.
- Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévue et s'ils ont reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques impliqués.
- Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer l'entretien par l'utilisateur.
- Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée lorsque des enfants et des personnes vulnérables sont présents.
- Le chauffage est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Gardez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements, etc. et les rideaux à au moins 3 pieds (0,9 m) de l'avant du chauffage et éloignez-les des côtés et de l'arrière (les restrictions latérales et arrière s'appliquent uniquement aux chauffages dédiés).
- Une extrême prudence est nécessaire lorsqu'un chauffage est utilisé par ou à proximité d'enfants ou d'invalides et chaque fois que le chauffage est laissé en fonctionnement et sans surveillance.
- Ne faites pas fonctionner un chauffage après un dysfonctionnement. Déconnectez le courant au panneau de service et faites inspecter le chauffage par un électricien réputé avant de le réutiliser.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Pour déconnecter le chauffage, mettez les commandes sur arrêt et coupez l'alimentation du circuit du chauffage au panneau de déconnexion minimum.
- Ne pas insérer ou permettre à des objets étrangers d'entrer dans une ouverture de ventilation ou d'échappement car cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager le chauffage.
- Pour éviter un éventuel incendie, ne bloquez pas les entrées d'air ou les échappements de quelque manière que ce soit.
- Un chauffage contient des pièces chaudes et pouvant produire des étincelles ou des arcs électriques à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des vapeurs ou liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- N'utilisez ce chauffage que conformément aux instructions de ce manuel.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES



ATTENTION

ATTENTION
RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE ET PAS
OUVRIR

AUCUNE PÊCHE UTILISABLE À L'INTÉRIEU



- Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Le chauffage doit être correctement installé avant utilisation.
- Faites attention pour assurer que les enfants **NE JOUENT PAS** avec les effets de carburant.
- Comme pour tout appareil électrique, bien que les instructions visent à couvrir autant d'éventualités que possible, la prudence et le bon sens doivent être appliqués lors de l'utilisation de votre appareil, en particulier à proximité des petits enfants.
- **ATTENTION:** Le chauffage est équipé d'un dispositif de coupure automatique

pour éviter tout dommage dû à la surchauffe. L'élément va continuellement et automatiquement se couper si le flux d'air est obstrué. Ne jamais couvrir les sorties d'air. Pour réinitialiser, éteignez le feu, débranchez de l'alimentation principale, retirez la cause de la surchauffe. Laissez refroidir pendant une période appropriée, puis rallumez le feu.

- **ATTENTION:** Afin d'éviter un risque dû à la réinitialisation involontaire du coupe-circuit thermique, l'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'un minuteur, ou connecté à un circuit régulièrement allumé et éteint par un service public.
- Conservez ces instructions.

DÉCLARATIONS UKCA & CE

NOM COMMERCIAL	CARACTÉRISTIQUES	TYPE DE PRODUIT	FABRIQUÉ PAR
E-FX	220-240 Vac, 50Hz Classe I	Foyer Électrique (chauffage à ventilateur)	Flamerite Fires LTD. Greenhough Road, Lichfield. Staffs. WS13 7AU. Royaume-Uni.
EXIGENCES:			
BS-EN 60335-2-30:2009 + A11:2012			
BS-EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019			
BS-EN 55014-1:2017		BS-EN IEC 6300 :2018	
BS-EN 55014-2:2015		BS-EN 301 489-1	
BS-EN 61000-3-2:2014		BS-EN 300 489-3	
BS-EN 61000-3-3:2013		BS-EN 300 220	
BS-EN 50564:2011		BS-EN 60675:1995+A11:2019	

NOM COMMERCIAL	CARACTÉRISTIQUES	TYPE DE PRODUIT	FABRIQUÉ PAR
E-FX	220-240 Vac, 50Hz Classe I	Foyer Électrique (chauffage à ventilateur)	Flamerite Fires LTD. Greenhough Road, Lichfield. Staffs. WS13 7AU. Royaume-Uni.
EXIGENCES:			
EN 60335-2-30:2009 + A11:2012			
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019			
EN 55014-1:2017		EN IEC 6300 :2018	
EN 55014-2:2015		EN 301 489-1	
EN 61000-3-2:2014		EN 300 489-3	
EN 61000-3-3:2013		EN 300 220	
EN 50564:2011		EN 60675:1995+A11:2019	

DÉCLARATIONS ETL

NOM COMMERCIAL	CARACTÉRISTIQUES	TYPE DE PRODUIT	FABRIQUÉ PAR
E-FX	120 Vac, 60Hz Classe I	Foyer Électrique (chauffage à ventilateur)	Flamerite Fires LTD, Greenhough Road, Lichfield, Staffs. WS13 7AU. Royaume-Uni.
EXIGENCES:			
UL 2021 & CAN/CSA E60335-2-30			
NUMÉRO DE CERTIFICAT			
FFID	2AC7Z-ESP32WVROOM3		


DÉTAILS

- Une alimentation de 120V 60Hz 15A / 240V 50Hz 13A est requise.
- Consommation électrique maximale: 1500 Watts
- Un câble de 1,8 mètre / 6 pieds avec fiche est fourni avec cet appareil.
- Il doit y avoir suffisamment d'espace pour que le foyer s'insère confortablement dans ou contre un mur.
- **NE PAS** forcer dans une ouverture car cela pourrait déformer le boîtier et empêcher le verre de bouger correctement.
- Le foyer doit être bien soutenu dans ou sur toute structure. Ne jamais le fixer uniquement sur du placoplâtre.
- Un support mural ou un linteau doit être installé à la hauteur requise pour assurer que l'appareil ne supporte pas le poids du mur fini ou du conduit de cheminée.

AVERTISSEMENT

NE PAS tordre, forcer ou comprimer le chauffage pendant le processus d'installation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



	MODÈLE E-FX			
	E-FX SL600 - 24"	E-FX SL750S - 30S"	E-FX SL750T - 30T"	E-FX SL1000 - 40"
A	700mm / 27 9/16"	850mm / 33 7/16"	850mm / 33 7/16"	1100mm / 43 5/16"
B	721mm / 28 3/8"	631mm / 24 13/16"	876mm / 31 1/2"	572mm / 22 1/2"
C	605mm / 23 13/16"	755 mm / 29 3/4"	755 mm / 29 3/4"	1005mm / 39 9/16"
D	502mm / 19 3/4"	413mm / 16 1/4"	658mm / 25 15/16"	353mm / 13 7/8"
E	201mm / 7 15/16"	201mm / 7 15/16"	201mm / 7 15/16"	201mm / 7 15/16"
F	178mm / 7"	178mm / 7"	178mm / 7"	178mm / 7"
G	607mm / 23 7/8"	756mm / 29 3/4"	756mm / 29 3/4"	1006mm / 39 5/8"
KG	22KG / 48.5 lbs	25KG / 55.1 lbs	28KG / 61.7 lbs	28KG / 61.7 lbs

OUTILS NÉCESSAIRES



CLÉ HEXAGONALE



MARTEAU &
TOURNEVIS



PERCEUSE &
FORETS



MÈTRE RUBAN




CRAYON



NIVEAU À BULLE

CONTENU DE LA BOÎTE...

01




FOYER

02



ENSEMBLE DE
BÛCHES

03



VERRE RONTAL

04



PACK D'ACCESSOIRES
& DE CÂBLAGE

05




INSTRUCTIONS &
CARTES DE GARANTIE

06




CÂBLE

07



TÉLÉCOMMANDE

08



POIGNÉE DE VERRE

09




PACK DE FIXATION

INSTALLATION SUR MUR PLAT

02


Maintenant que le cadre et les prises de courant sont installés, vous pouvez fixer votre appareil de chauffage au cadre. Assurez-vous de brancher tout avant de commencer à ajouter des panneaux. Fixez l'appareil de chauffage au cadre en utilisant les fixations appropriées. Si vous le fixez à un cadre en bois, utilisez les vis dorées de 2 pouces fournies dans le kit de fixation, que vous trouverez dans le kit d'accessoires. Assurez-vous d'utiliser des fixations adaptées au matériau auquel vous fixez l'appareil.



INSTALLATION SUR MUR PLAT

03

Maintenant que l'appareil de chauffage est installé, vous pouvez fixer les panneaux au mur. Assurez-vous que tout fonctionne correctement avant de procéder à cette étape, afin que tout problème puisse être résolu avant le plâtrage ou toute finition. La hauteur par rapport au sol dépendra de la hauteur d'installation. Consultez le tableau ci-dessous pour les découpes du panneau avant. Assurez-vous de vérifier toutes les dimensions par rapport à l'appareil de chauffage réel pour obtenir la découpe la plus précise possible.




MODÈLE E-FX					
	E-FX SL600 - 24"	E-FX SL750S - 30S"	E-FX SL750T - 30T"	E-FX SL1000 - 40"	
DIMENSIONS	A	725mm / 28 9/16"	635mm / 25"	880mm / 34 5/8"	575mm / 22 5/8"
	B	610mm / 28 3/8"	760mm / 29 15/16"	760mm / 29 15/16"	1010mm / 39 3/4"
	C	Variable	Variable	Variable	Variable

INSTALLATION SUR MUR PLAT

04

Vissez le revêtement au cadre et assurez-vous que tout est aligné et fonctionne correctement. Nous recommandons l'utilisation de panneaux de finition de 15 à 18 mm. Cela vous permettra d'appliquer des finitions telles que des revêtements en plâtre ou des panneaux décoratifs.



OPTIONS ÉCRAN NON RÉFLÉCHISSANT

E-FX STANDARD

En standard, l'un des deux écrans arrière du chauffage E-FX possède un revêtement réfléchissant pour miroiter l'effet des bûches. Lorsque le chauffage est allumé, la flamme simule une combustion en trois dimensions entre l'effet réel des bûches et le reflet généré par le revêtement. Si vous préférez un effet non réfléchissant, le verre avec le revêtement réfléchissant peut être retiré, ne laissant que l'écran de projection en place. Ceci est uniquement pour le chauffage E-FX.


⚠ AVERTISSEMENT

Avant toute opération d'entretien, débranchez toujours le chauffage de l'alimentation électrique.

OPTION ÉCRAN NON RÉFLÉCHISSANT

01

Pour retirer le verre arrière réfléchissant, retirez le lit de combustible en enlevant les deux vis de chaque côté du lit de combustible. Soulevez doucement le côté droit, vous devrez déconnecter un câble du lit de combustible au circuit imprimé en dessous du connecteur marqué « A » sur le dessus du lit de combustible. Une fois cela fait, vous pouvez maintenant retirer soigneusement le lit de combustible.




OPTION ÉCRAN NON RÉFLÉCHISSANT

02

Retirez maintenant le verre arrière, en laissant l'écran de projection en place.

Vous pouvez ensuite reconnecter le lit de combustible et le revisser en place.



INSTALLATION PAR CÂBLAGE

ATTENTION!

Avant d'entreprendre tout travail de câblage, assurez-vous que le courant de la prise a été coupé au niveau du tableau de fusibles et vérifiez que le courant est bien coupé. Assurez-vous que l'unité est déconnectée de toute source d'alimentation. Prenez les précautions de sécurité nécessaires avant d'essayer d'effectuer un travail.



Cette opération ne doit être effectuée que par une personne compétente qui a les connaissances nécessaires pour accomplir la tâche. Si vous disposez d'un chauffage prêt pour un câblage fixe, vous devrez connecter le chauffage à un **SPUR FUSIBLE COMMUTÉ**.

LA PRISE NE PEUT PAS ÊTRE SITUÉE EN DESSOUS DU CHAUFFAGE. Elle doit être placée sur le côté du chauffage. Le chauffage doit être installé dans la bonne position sur le mur avant que le câblage fixe soit complété, afin que le câble exposé soit minimal.

Lorsque le chauffage est installé, vous pouvez le câbler comme indiqué dans les instructions suivantes. Assurez-vous que la prise avec fusible soit située à la bonne position afin qu'elle ne gêne pas les suites ou les boiseries.

Si l'accès à la prise avec fusible est nécessaire, il est conseillé de cacher le câble dans le mur/la


cavité pour qu'il n'y ait pas de câble visible entre le chauffage et la prise avec fusible.

Sortez le câble aussi près que possible du chauffage, en vous assurant qu'il ne gênera pas les boiseries, les suites ou les murs en construction.

INSTALLATION PAR CÂBLAGE

01


Installez la prise avec fusible en laissant suffisamment de câble d'alimentation pour atteindre le chauffage, en laissant beaucoup de fil pour être coupé.



02

Vous devrez retirer le lit de combustible. les 2 vis situées de chaque côté du chauffage.

Si vous avez un chauffage E-FX Lite, vous retirerez l'ensemble de bûches et le panneau d'éclairage situé sous les bûches.




IMPORTANT

Faites attention et déconnectez le support de combustible du chauffage en utilisant le câble de connexion trouvé sous le lit de

INSTALLATION PAR CÂBLAGE FIXE

03

Débranchez le support de puissance actuel, situé à droite à l'intérieur du chauffage. Retirez les bornes de l'entrée de puissance et dévissez le support du chauffage.




04

Installez le nouveau support de câblage fixe, trouvé dans le paquet d'accessoires, en le vissant au chauffage à l'endroit où l'ancien support a été retiré.

IMPORTANT

Laissez le câble de mise à la terre attaché au nouveau support.



05


Pour connecter le chauffage à l'alimentation principale, faites passer le câble à travers le passe-câble en caoutchouc trouvé sur le nouveau support.

Taillez les câbles d'alimentation en laissant 13 mm de câble nu exposé pour connecter le chauffage.

INSTALLATION PAR CÂBLAGE FIXE


06

Maintenant, taillez les câbles d'alimentation du chauffage en retirant les bornes et laissez 13 mm de câble exposé pour connecter l'alimentation principale. Le câble gris Neutre est un câble double.



07

Dans le paquet de câblage fixe, il y a 3 connecteurs de câble transparents. Placez les connecteurs sur l'extrémité de 3 câbles du câble d'alimentation, en soulevant les leviers oranges et en insérant le fil dans un côté du connecteur, en vous assurant qu'aucun câble nu n'est visible.




INSTALLATION PAR CÂBLAGE FIXE

08

Maintenant que les câbles principaux sont connectés, connectez le chauffage en insérant les câbles taillés dans le connecteur correspondant. Le neutre est un câble double, et les deux doivent aller du même côté du connecteur, illustré ci-dessous.


Assurez-vous que tous les connecteurs sont sécurisés et ne se détachent pas. Assurez-vous de connecter le câble de terre de l'alimentation principale au câble de terre fixé au nouveau support de câblage fixe.



INSTALLATION PAR CÂBLAGE FIXE


09

Avant de réinstaller le lit de combustible, retirez le clip de câble du support de câblage fixe et utilisez-le pour sécuriser le câble d'alimentation en place. Cela garantira que rien ne peut être déconnecté si le câble est tiré accidentellement, donc assurez-vous qu'il soit bien fixé.



10


Enfin, maintenant que tout est connecté et sécurisé, reconnectez le câble du lit de combustible et revissez le lit de combustible en position.



INSTALLATION DE LA VITRE


01

Pour installer la vitre avant, nettoyez d'abord la vitre avec un chiffon doux et propre et assurez-vous qu'elle est exempte de poussière et de résidus. À l'aide de la ventouse en verre fournie, soulevez la vitre avant en position, en vous assurant que le bord inférieur repose entre le lit de combustible et la lèvre avant.



02


Poussez la vitre vers l'arrière et, à l'aide d'un tournevis, retirez la plaque de recouvrement de la partie supérieure intérieure droite de l'appareil de chauffage. Le trou ainsi révélé vous permettra de fixer la poignée de la vitre.



FRONT GLASS INSTALLATION

03

À l'aide de la ventouse en verre, tirez légèrement la vitre vers l'avant afin de pouvoir fixer la poignée de la vitre. Vous devrez faire glisser la poignée de la vitre vers le haut dans le trou, tirant la vitre en position afin qu'elle puisse glisser vers le bas sur la vitre.




CONSEIL

Pour éviter que la poignée ne soit lâche, ajustez la vis de la poignée en verre à l'aide d'une clé hexagonale avant de la fixer à la vitre. La vitre a une épaisseur de 4 mm.

04

Maintenant que la poignée de la vitre est fixée, revissez la plaque de recouvrement en position et donnez à la vitre un dernier polissage.



CONSEIL

Si votre vitre ne repose pas correctement, vérifiez le canal inférieur pour les débris et assurez-vous qu'il est propre et exempt de saleté.

INFORMATIONAL REQUIREMENTS

E-FX SL

E-FX SL: EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATION POUR LES CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES LOCAUX						
MODÈLE		SL600 - 24"	SL750 S - 30"	SL750T - 30"	SL1000 - 40"	
Article @ 120V 60Hz or 240V 50Hz	Symbole	Valeur	Valeur	Valeur	Valeur	Unité
HEAT OUTPUT						
Puissance Thermique Nominale	P _{nom}	1.5	1.5	1.5	1.5	kW
Puissance Thermique Minimale (Indicative)	P _{min}	0.75	0.75	0.75	0.75	kW
Puissance Thermique Maximale Continue	P _{Max,c}	1.5	1.5	1.5	1.5	kW
AUXILIARY ELECTRICITY CONSUMPTION						
A température normale	el _{max}	0.0151	0.0253	0.0253	0.0279	kW
A température minimale	el _{min}	0.0151	0.0253	0.0253	0.0279	kW
En mode veille	el _{SB}	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	kW

Avec commande à distance : Oui

Contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte : Oui

Démarrage adaptatif avec contrôle électronique de la température ambiante et programmeur hebdomadaire : Oui

NETTOYAGE & ENTRETIEN

ATTENTION!

Avant d'entreprendre tout travail de câblage, assurez-vous que le courant de la prise a été coupé au niveau du tableau de fusibles et vérifiez que le courant est bien coupé.

Assurez-vous que l'unité est déconnectée de toute source d'alimentation. Prenez les précautions de sécurité nécessaires avant d'essayer d'effectuer un travail.

La maintenance **DOIT** être effectuée par un ingénieur qualifié.

Veillez contacter votre revendeur local où vous avez acheté le chauffage.



- Pour nettoyer votre chauffage, assurez-vous que l'alimentation est coupée au niveau du disjoncteur et que le chauffage est froid avant de le nettoyer.
- Essuyez avec un chiffon propre et sec exempt de peluches et de poussière. N'utilisez pas de produits chimiques de nettoyage ou d'abrasifs.
- Assurez-vous que le chauffage est exempt de toute poussière en essuyant la surface avec un chiffon propre et sec. Ceci devrait être fait au minimum chaque semaine.
- Toute autre maintenance doit être effectuée par un personnel de service qualifié.

RECHERCHE DE PANNES


PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
PAS DE COURANT DANS LE CHAUFFAGE	Le câble d'alimentation n'est pas branché	Vérifier que le câble est bien branché et clipsé en place. (PAGE 17-23)
	Carte électronique	Pièce de remplacement requise
	Prise de courant	Vérifiez que la prise est allumée
PAS D'ÉCLAIRAGE NI D'ILLUMINATION	Variateur baissé	Utilisez la télécommande ou l'application pour ajuster les paramètres du variateur
	Échec de Led	Pièce de remplacement requise
LED CLIGNOTANTE	Connexions de câble Led	Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées et bien en place
	Câble endommagé	Pièce de remplacement requise
	Led défectueuse	Pièce de remplacement requise
FLAMME ILLUMINÉE SANS MOUVEMENT	Broche	Vérifiez que la broche est solidement fixée au moteur
	Moteur	Un nouveau moteur peut être nécessaire
BÛCHES PAS ENTIÈREMENT ILLUMINÉES SUR TOUT LE CHAUFFAGE	Câblage et connecteurs des bûches	Retirez le verre ; vérifiez que chaque bûche est bien connectée ensemble
	Led des bûches	Peut-être nécessaire de remplacer la bûche
	Led du lit de combustible	Pièce de remplacement requise
CHAUFFAGE SOUFFLE DE L'AIR FROID	Le coupe-circuit de sécurité a peut-être été activé	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction autour du chauffage. Si le problème persiste et que le chauffage est encastré dans un mur creux ou une cheminée, vérifiez avec l'installateur que l'ouverture a été entièrement scellée contre les courants d'air et les infiltrations.
CHAUFFAGE NE S'ALLUME PAS DU TOUT	L'interrupteur différentiel n'est pas engagé	Vérifiez que le verre est complètement repoussé. Un clic audible vous indique qu'il est engagé
	Le thermostat est réglé trop bas	Utilisez la télécommande, l'application ou le clavier pour augmenter la température
LA CHALEUR S'ÉTEINT RAPIDEMENT APRÈS L'ALLUMAGE	Le thermostat est réglé trop bas	Utilisez la télécommande, l'application ou le clavier pour augmenter la température
LE VERRE AVANT NES/ADAPTE PAS	Débris dans le canal avant	Retirez tous les obstacles et installez (PAGE 26 - PAGE 27)

RECHERCHE DE PANNES

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
TÉLÉCOMMANDE NON RÉACTIVE	Perte de connexion rf avec le chauffage	Éteignez et rallumez le chauffage avec l'interrupteur à bascule à côté du clavier et réparez la télécommande. Voir les instructions de l'application.
	Batteries	Remplacez par 2 x AAA
LE VERRE AVANT NE GLISSE PAS LIBREMENT	Débris du lit de combustible dans le canal	Retirez les débris
	Mauvaise installation	Reportez-vous aux Instructions d'Installation (PAGE 26 - PAGE 27)
BÛCHES LUMINEUSES NE FONCTIONNENT PAS	Mauvaise connexion	Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées
	Câble endommagé	Pièce de remplacement requise
	Led défectueuse	Remplacez la ou les bûches défectueuses
TIC-TAC RYTHMIQUE	Câble lâche	Assurez-vous que tous les LED d'effet de flamme sont attachés à la barre LED et hors de portée de la broche.
IMPOSSIBLE DE JUMELER LE CHAUFFAGE	Un espace après l'email	Supprimez l'espace de l'email
	Mot de passe wi-fi erroné	Vérifiez le mot de passe
	Aucun réseau 2.4ghz disponible	Vérifiez la connexion internet 2.4GHz

VOTRE FEU EST COUVERT SOUS GARANTIE PENDANT 3 ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT


SCHÉMA DE CÂBLAGE



LISTE DES PIÈCES

PART NUMBER	PART NAME	E-FX				E-FX LITE			
		SL600 (24")	SL750S (30")	SL750T (30")	SL1000 (40")	SL600 (24")	SL750S (30")	SL750T (30")	SL1000 (40")
1	Câble d'Alimentation	E90-1	E90-1	E90-1	E90-1	E90-1	E90-1	E90-1	E90-1
2	Moteur de la Broche	E99	E99	E99	E99	E99	E99	E99	E99
3	Broche	M24	M21	M22	M23	M24	M21	M22	M23
4	280mm LED	E76	E76	E76	E76	E76	E76	E76	E76
5	Verre Breveté	G45	G47	G47	G8	G45	G47	G47	G8
6	Écran de Projection	FE225	FE226	FE227	FE228	FE229	FE230	FE231	FE323
7	Vitre Arrière	G46	G48	G49	G50	G46	G48	G49	G50
8	150mm LED	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3
9	Carte PCB	E50	E50	E50	E50	E50	E50	E50	E50
10	Driver LED	E42	E42	E42	E42	E42	E42	E42	E42
11	Plateau du lit à combustible	FE219	FE221	FE221	FE223	FE233	FE235	FE235	FE237
12	Verre Frontal	G46	G48	G49	G50	G24	G26	G34	G51
13	A distance	E47-2	E47-2	E47-2	E47-2	E47-2	E47-2	E47-2	E47-2
14	Verre Succion	C112	C112	C112	C112	C112	C112	C112	C112
15	Chauffage	E17	E17	E17	E17	E17	E17	E17	E17
16	Clavier	E50	E50	E50	E50	E50	E50	E50	E50
17	Bras de déclenchement	C110	C110	C110	C110	C110	C110	C110	C110
18	Interrupteur de Déclenchement	E102	E102	E102	E102	E102	E102	E102	E102
19	Interrupteur d'Alimentation	E77	E77	E77	E77	E77	E77	E77	E77
20	Porte-fusible	E27	E27	E27	E27	E27	E27	E27	E27
21	Poignée de Verre	C54	C54	C54	C54	C54	C54	C54	C54

SCHÉMA ÉLARGÉ





www.flameritefires.com/efx

Flamerite Fires Ltd, Greenhough Road, Lichfield, Staffordshire WS13 7AU

Tél: +441543 251122 | **Fax:** +441543 251133 | **Email:** info@flameritefires.com

Ces produits ne conviennent que pour des espaces bien isolés ou pour un usage occasionnel.

Fabriqué au Royaume-Uni. Tous les produits sont protégés par des brevets, des modèles déposés et des droits de propriété intellectuelle. Flamerite Fires Ltd. protégera ces droits.

Toutes les spécifications sont correctes au moment de la publication mais peuvent être modifiées.



ELECTRIC FIRES MADE IN EUROPE